0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ввод питания №1

L1 L2 L3 N PE

Ввод питания №2

L1 L2 L3 N PE

ABP-PRS-K-2-00-350-CHINT

QF1
350A
50kA

QF2
350A
50kA

SF1
6A
хар-ка C
6kA

SF2
6A
хар-ка C
6kA

KM1
/6.7
400A

KM2
/6.7
400A

KV1
/6.8
3p
190..570V

KM2 NC NC 61 62 /6.7

KM1

Ввод №1
Включен
HL1
зеленая

KM1 NO NO 53 54 /6.7

/6.4
KV1
6 NO
4 NC 5 com

KM1 NC NC 61 62 /6.7

KM2

Ввод №2
Включен
HL2
красная

KM2 NO NO 53 54 /6.7

1L1 2T1 /6.0
3L2 4T2 /6.1
5L3 6T3 /6.1
53 54 /6.6
61 62 /6.6

1L1 2T1 /6.2
3L2 4T2 /6.2
5L3 6T3 /6.2
53 54 /6.6
61 62 /6.6

N
PE

Питание потребителя

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов

Копировал

Формат А3