Ввод питания №1

Ввод питания №2

L1 L2 L3 N PE

Черный

Синий

Ж-З

U1
160А
35кА

U2
160А
35кА

L1 9 L2 10 L3 11

L1 13 L2 14 L3 15

201 N1 202 N2

401 402 403 — HL2 Ввод №1 Авария; HL1 Ввод №1 Включен

301 302 303 — HL4 Ввод №2 Авария; HL3 Ввод №2 Включен

HL6 Ввод №2 Авария; HL5 Ввод №2 Включен

HL8 Ввод №1 Авария; HL7 Ввод №1 Включен

17 18 19 — L1 L2 L3

21 22 23 — L1 L2 L3

101 102 — Подвод внешнего питания =24В

501 502 503 504 — Управление; Выход обратной связи

601 602 603 — Запуск ДГУ

701 702 703 — RS485

N

PE

QF1.1 40А 6кА хар-ка С

QF1.2 40А 6кА хар-ка С

QF1.3 40А 6кА хар-ка С

QF1.4 40А 6кА хар-ка С

QF1.5 40А 6кА хар-ка С

QF2.1 40А 6кА хар-ка С

QF2.2 40А 6кА хар-ка С

QF2.3 40А 6кА хар-ка С

QF2.4 40А 6кА хар-ка С

QF2.5 40А 6кА хар-ка С

Потребитель 1

Потребитель 2

Потребитель 3

Потребитель 4

Потребитель 5

Потребитель 6

Потребитель 7

Потребитель 8

Потребитель 9

Потребитель 10

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	
Разраб					
Пров					
Т.контр					
Рук					
Н.контр					
Утв					

Лит	Лист	Листов

PIRIS

Формат А2

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.