0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ввод питания №1

Ввод питания №2

Ввод питания №3

L1 L2 L3 N PE

Черный Синий Ж-3

АВР-PRS-МБ-3-00-100-EKF

U2
100A
25kA

L1 9 L2 10 L3 11

L1 13 L2 14 L3 15

101 102 103 104 201 202 203 204

x2 x1

HL4 Ввод №2 Питание
HL5 Ввод №2 Включен
HL6 Ввод №2 Авария
HL7 Ввод №3 Питание
HL8 Ввод №3 Включен
HL9 Ввод №3 Авария

17 18 19 L1 L2 L3

401 402 501 502

Пожарная сигнализация, 24V

Пуск генератора

U1
100A
25kA

HL1 Ввод №1 Питание
HL2 Ввод №1 Включен
HL3 Ввод №1 Авария

N

PE

XT1 1 2 3

L1 L2 L3

Питание потребителя

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов

Копировал

Формат А3