0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ввод питания №1

L1 L2 L3 N PE

Ввод питания №2

L1 L2 L3 N PE

Ввод питания №3

L1 L2 L3 N PE

АВР-PRS-МБ-3-00-315-AND

Синий Ж-3

Ж-3 Синий

U2
315A
50kA

L1 9 L2 10 L3 11

L1 13 L2 14 L3 15

101 102 103 104

HL4 Ввод №2 Питание
HL5 Ввод №2 Включен
HL6 Ввод №2 Авария

201 202 203 204

HL7 Ввод №3 Питание
HL8 Ввод №3 Включен
HL9 Ввод №3 Авария

DC 24V

301 302

17 18 19 L1 L2 L3

401 402 403 404

501 502 503

Чёрный 1,5 mm²

XT1

К центру управления

К удалённому порту генератора

U1
315A
50kA

L1 9 L2 10 L3 11

L1 13 L2 14 L3 15

101 102 103 104

HL1 Ввод №1 Питание
HL2 Ввод №1 Включен
HL3 Ввод №1 Авария

201 202 203 204

DC 24V

301 302

17 18 19 L1 L2 L3

401 402 403 404

501 502 503

Чёрный 1,5 mm²

XT2

К центру управления

К удалённому порту генератора

N Синий

PE Ж-3

L1 L2 L3

Питание потребителя

Подп. и дата

Инв. № подл.

					Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	

Копировал

Формат А3