0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ввод питания №1

Ввод питания №2

Ввод питания №3

L1 L2 L3 N PE

Черный Синий Ж-З

АВР-PRS-МБ-3-00-50-CHINT

U2
50A
25kA

L1 9 L2 10 L3 11

L1 13 L2 14 L3 15

201 N1 202 N2

401 402 403

301 302 303

HL6 Ввод №3 Авария

HL5 Ввод №3 Включен

HL4 Ввод №2 Авария

HL3 Ввод №2 Включен

x2 x1

17 18 19 L1 L2 L3

101 102 501 502 503 504 601 602 603 701 702 703

U1
50A
25kA

L1 9 L2 10 L3 11

L1 13 L2 14 L3 15

201 N1 202 N2

401 402 403

301 302 303

HL2 Ввод №1 Авария

HL1 Ввод №1 Включен

17 18 19 L1 L2 L3

101 102 501 502 503 504 601 602 603 701 702 703

Подвод внешнего питания =24В

Управление

Выход обратной связи

Запуск ДГУ

RS485

N Синий

PE Ж-З

XT1 1 2 3

L1 L2 L3

Питание потребителя

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов

Копировал

Формат А3