

Ввод питания №1

Ввод питания №2

L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 N PE

XT1 01 02 03 04 05

XT2 01 02 03 04 05

ABP-PRS-K-2-1-40-LS

QF1
40A
6kA
хар-ка C

QF2
40A
6kA
хар-ка C

KM1
/5.7
50A

KM2
/5.7
50A

SF1
6A
6kA
хар-ка C

KV1
/5.8
Зр
190..570V

KM2
NC
61 62
/5.7

KM1
A1 A2

Ввод №1
Включен
HL1

KV1
/5.4
NO
61

KM1
NC
61 62
/5.7

KM2
A1 A2

Ввод №2
Включен
HL2

KM2
NO
53 54
/5.7

1L1 2T1 /5.0
3L2 4T2 /5.1
5L3 6T3 /5.1
53 54 /5.6
61 62 /5.6

1L1 2T1 /5.2
3L2 4T2 /5.2
5L3 6T3 /5.2
53 54 /5.6
61 62 /5.6

N

PE

XT3 01 02 03 04 05

L1 L2 L3 N PE

Питание потребителя

N

PE

| |
|--------------|
| Инв. № подл. |
| Подп. и дата |

| | | | | |
|------|--------|---------|------|------|
| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата |
|------|--------|---------|------|------|

Листов