

Ввод питания №1

Ввод питания №2

L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 N PE

XT1 1 2 3 4 5

XT2 1 2 3 4 5

ABP-PRS-K-2-1-100-SE

QF1
100A
10kA

QF2
100A
10kA

KM1
/5.7
120A

KM2
/5.7
120A

SF1
6A
4.5kA

KV1
/5.8
Зр
190..570V

KM2
NC
61 62

KM1
A1 A2

Ввод №1
Включен
HL1

KV1
/5.4

KM1
NC
61 62

KM2
A1 A2

Ввод №2
Включен
HL2

- 1L1 ↔ 2T1 /5.0
- 3L2 ↔ 4T2 /5.1
- 5L3 ↔ 6T3 /5.1
- 53 ↔ 54 /5.6
- 61 ↔ 62 /5.6

- 1L1 ↔ 2T1 /5.2
- 3L2 ↔ 4T2 /5.2
- 5L3 ↔ 6T3 /5.2
- 53 ↔ 54 /5.6
- 61 ↔ 62 /5.6

N

PE

XT3 1 2 3 4 5

L1 L2 L3 N PE

Питание потребителя

Φ N

||| PE

Инв. № подл.
Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
------	--------	---------	------	------

Листов