

Ввод питания №1

Ввод питания №2

Ввод питания №3

ABP-PRS-МБ-mini-3-1-CHINT

U2

63A
10kA
хар-ка D

17

18

19

20

L1
9L2
10L3
11N
12L1
13L2
14L3
15N
16

301

302

303

401

402

403

HL3
Ввод №2
Питание сетиHL4
Ввод №2
ВключенHL5
Ввод №3
Питание сетиHL6
Ввод №3
Включен

501

502

503

504

601

602

603

604

701

702

703

U1

63A
10kA
хар-ка D

17

18

19

20

L1
9L2
10L3
11N
12L1
13L2
14L3
15N
16

501

502

503

504

601

602

603

604

HL1
Ввод №1
Питание сетиHL2
Ввод №1
Включен

701

702

703

Запуск ДГУ

Входной сигнал
противопожарной
системы

Функция обратной связи

RS485

PE

XT1 01 02 03 04

L1 0 L2 0 L3 0 N 0

Питание потребителя

Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум.	Подп	Дата

Листов

Копировал

Формат А3