0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ввод питания №1

L1 L2 L3 N PE

Ввод питания №2

L1 L2 L3 N PE

ABP-PRS-K-2-00-100-KEAZ

XT1 1 2 3 4 5

XT2 1 2 3 4 5

QF1
100A
15kA

QF2
100A
15kA

SF1
6A
6kA
хар-ка C

SF2
6A
6kA
хар-ка C

KM1
/5.7
115A
1L1 3L2 5L3
2T1 4T2 6T3

KM2
/5.7
115A
1L1 3L2 5L3
2T1 4T2 6T3

KV1
/5.8
3p
190..570V
L1 L2 L3 N
9 10 11 12

KM1
NC 61 62
/5.7

KM2
NC 61 62
/5.7

KM1
NO 53 54
/5.7

KM2
NO 53 54
/5.7

Ввод №1
Включен
HL1
x1 x2
зеленая

Ввод №2
Включен
HL2
x1 x2
красная

KV1
/5.4
6 NO
4 NC
5 com

1L1 2T1 /5.0
3L2 4T2 /5.1
5L3 6T3 /5.1
53 54 /5.6
61 62 /5.6

1L1 2T1 /5.2
3L2 4T2 /5.2
5L3 6T3 /5.2
53 54 /5.6
61 62 /5.6

N

PE

XT3 1 2 3 4 5

L1 L2 L3 N PE

Питание потребителя

Черный Синий Ж-З

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов

Копировал

Формат А3