0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ввод питания №1

L1 L2 L3 N PE

Ввод питания №2

L1 L2 L3 N PE

ABP-PRS-K-2-00-25-KEAZ

XT1 1 2 3 4 5

XT2 1 2 3 4 5

QF1
25A
6kA
хар-ка C

QF2
25A
6kA
хар-ка C

SF1
6A
6kA
хар-ка C

SF2
6A
6kA
хар-ка C

KM1
/5.7
32A
1L1 3L2 5L3
2T1 4T2 6T3

KM2
/5.7
32A
1L1 3L2 5L3
2T1 4T2 6T3

KV1
/5.8
3p
190..570V
L1 L2 L3 N
9 10 11 12

N

KM2 NC 61 NC 62 /5.7

KM1

A1 A2

Ввод №1
Включен
HL1
зеленая

KM1 NO 53 NO 54 /5.7

/5.4
KV1
6 NO
4 NC 5 com

KM1 NC 61 NC 62 /5.7

KM2

A1 A2

Ввод №2
Включен
HL2
красная

KM2 NO 53 NO 54 /5.7

1L1 2T1 /5.0
3L2 4T2 /5.1
5L3 6T3 /5.1
53 54 /5.6
61 62 /5.6

1L1 2T1 /5.2
3L2 4T2 /5.2
5L3 6T3 /5.2
53 54 /5.6
61 62 /5.6

N

PE

XT3 1 2 3 4 5

L1 L2 L3 N PE

Питание потребителя

Черный Синий Ж-З

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов

Копировал

Формат А3