Ввод питания №1

L1 L2 L3 N PE

Ввод питания №2

L1 L2 L3 N PE

ABP-PRS-K-2-00-400-EKF

QF1
400A
42kA

QF2
400A
42kA

SF1
6A
хар-ка C
4.5kA

SF2
6A
хар-ка C
4.5kA

KM1
/6.7
500A

KM2
/6.7
500A

KV1
/6.8
3p
190..570V

KM1
/6.7

KM2
/6.7

Ввод №1
Включен
HL1
зеленая

Ввод №2
Включен
HL2
красная

KV1
/6.4

1L1 2T1 /6.0
3L2 4T2 /6.1
5L3 6T3 /6.1
53 54 /6.6
61 62 /6.6

1L1 2T1 /6.2
3L2 4T2 /6.2
5L3 6T3 /6.2
53 54 /6.6
61 62 /6.6

N
PE

Питание потребителя

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов

Копировал

Формат А3