

Инф. № подл.	Подп. и дата

7 / L1.1

SF5
4A
6kA
хар-ка С

SA1
Режим
управления
Автомат-Ручн.

KL3

8A
Uк=230VAC

Управление системой АВР
ПЛК PR-14AC-R
Rievtech

A1

- OL
- ON
- O I:1
- O I:2
- O I:3
- O I:4
- O I:5
- O I:6
- O I:7
- O I:8
- O I:9
- O I:A

HL1
Автоматический
режим

KV1.1
2 3

HL2
Ввод №1
Питание

KV2.1
2 3

HL3
Ввод №2
Питание

QF1.1
N1 N2

HL4
Ввод №1
Авария

KL1.1

HL5
Ввод №1
Включен

QF2.1
N1 N2

HL6
Ввод №2
Авария

KL2.1

HL7
Ввод №2
Включен

опс
XT1

HL8
Пожар

6.9 / N

Привод автоматического
выключателя



Привод автоматического
выключателя



Примечание:
Схема управления системой АВР на основе моторных приводов автоматических
выключателей и программируемого логического контроллера (ПЛК)

Ред.	Листов	№ докум.	Подп.	Дата	Лист