

| формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание | | | |
|--------|------|------|---------------|---|---------|------------|------|------|--------|
| | | | A1 | Микро ПЛК Rievetech PR-14 AC-R, 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V | 1 | | | | |
| | | | KL1...KL3 | PCB реле силовое, 2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm | 3 | | | | |
| | | | KL1...KL3 | RT гнездо с винтовыми зажимами на DIN-рейку, логическая схема 5мм для реле (RT2,RT3,RT4,XT) | 3 | | | | |
| | | | KM1;KM2 | Контактор CHINT модульный CHINT NCH8-20/22 20A 2НЗ+2НО AC220/230В 50Гц (R) | 2 | | | | |
| | | | KV1;KV2 | Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1 KEAZ | 2 | | | | |
| | | | PW1;PW2 | Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR,R, 5(10)A, 3x230/400В, 0,5S, 2xRS-485 | 2 | | | | |
| | | | PW1;PW2 | Коробка испытательная переходная ИК | 2 | | | | |
| | | | QF1;QF2 | Автоматический выключатель в литом корпусе CHINT NXM-630S/3P 630A 50кА | 2 | | | | |
| | | | QF1;QF2 | Моторный привод MD-M4 D3/A1 CHINT для NXM(S)-630(400) DC220V/AC230V | 2 | | | | |
| | | | QF3;QF4 | Автоматический выключатель в литом корпусе CHINT NXM-250S/3P 250A 35кА | 2 | | | | |
| | | | QF5...QF7 | Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 3P 63A 6кА х-ка С | 3 | | | | |
| | | | QS1;QS2 | Выключатель-разъединитель CHINT NH40-630/3, 3P, 630A, стандартная рукоятка управления | 2 | | | | |
| | | | SF1;SF2 | Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 3P 6A 6кА х-ка С | 2 | | | | |
| | | | SF3;SF4 | Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 1P 6A 6кА х-ка С | 2 | | | | |
| | | | SF5 | Автоматический выключатель модульный CHINT NXB-63 1P, 4A, хар-ка В, 6кА | 1 | | | | |
| | | | TA1...TA6 | Трансформатор тока ТШП-0,66 750/5А 5ВА 0,5 | 6 | | | | |
| | | | XT4;XT5 | Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая | 8 | | | | |
| | | | XT4;XT5 | Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, синяя | 2 | | | | |
| | | | HL1 | Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, желтая | 1 | | | | |
| | | | HL2;HL3 | Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая | 2 | | | | |
| | | | HL4;HL6;HL8 | Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная | 3 | | | | |
| | | | HL5;HL7 | Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая | 2 | | | | |
| | | | SA1 | Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65 | 1 | | | | |
| | | | SB1;SB3 | Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4A 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS | 2 | | | | |
| | | | SB2;SB4 | Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4A 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS | 2 | | | | |
| | | | BASE1 | Цоколь для напольных шкафов 600x800x100мм серый | 2 | | | | |
| | | | DIN1...DIN3 | Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15 | 3 | | | | |
| | | | ENCL2 | Корпус напольный, ВШГ: 2000x800x600 мм, с одной дверью | 2 | | | | |
| | | | INTRL4;INTRL5 | Рейка внутр. для устройств | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата | | |
| | | | Разраб | | | | | | |
| | | | Пров | | | | Лист | Лист | Листов |
| | | | Т.контр | | | | | | |
| | | | Рук | | | | | | |
| | | | Н.контр | | | | | | |
| | | | Утв | | | | | | |



