

Ввод питания №1

Ввод питания №2

L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 N PE

XT1 01 02 03 04 05

XT2 01 02 03 04 05

ABP-PRS-K-2-1-63-DKC

QF1  
63A  
хар-ка С  
6кА

QF2  
63A  
хар-ка С  
6кА

KM1  
/5.7  
65A

KM2  
/5.7  
65A

SF1  
6A  
хар-ка С  
6кА

KV1  
/5.8  
Зр  
190..570V

KM2

KM1

Ввод №1  
Включен  
HL1

KV1

KM1

KM2

Ввод №2  
Включен  
HL2

1L1 2T1 /5.0  
3L2 4T2 /5.1  
5L3 6T3 /5.1  
53 54 /5.6  
61 62 /5.6

1L1 2T1 /5.2  
3L2 4T2 /5.2  
5L3 6T3 /5.2  
53 54 /5.6  
61 62 /5.6

Инва. № подл.
Подп. и дата

L1 L2 L3 N PE

Питание потребителя

XT3 01 02 03 04 05

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов