

Ввод питания №1

Ввод питания №2

ABP-PRS-K-2-1-630-CHINT

L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 N PE

L1 L2 L3 N PE

Питание потребителя

1L1 ↔ 2T1 /6.0
 3L2 ↔ 4T2 /6.1
 5L3 ↔ 6T3 /6.1
 53 ↔ 54 /6.6
 61 ↔ 62 /6.6

1L1 ↔ 2T1 /6.2
 3L2 ↔ 4T2 /6.2
 5L3 ↔ 6T3 /6.2
 53 ↔ 54 /6.6
 61 ↔ 62 /6.6

Инва. № подл.	
Подп. и дата	

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

