



Ввод питания №1

Ввод питания №2

ABP-PRS-МБ-2-1-AND



К центру управления

К удалённому порту генератора

Черный Черный Черный

Синий

Ж-З

Синий

Ж-З

Синий

Ж-З

Х-З

Синий

Ж-З

Синий

Ж-З

Синий

Х-З

Синий

Ж-З

Синий

Х-З