




Ввод питания №1

Ввод питания №2

Ввод питания №3

ABP-PRS-MB-3-1-CHINT

U2
160A
35kA

L1 9 L2 10 L3 11

L1 17 L2 18 L3 19

L1 13 L2 14 L3 15

L1 201 L2 202

L1 201 L2 202

L1 101 L2 102

L1 401 L2 402 L3 403

L1 501 L2 502 L3 503 L4 504

L1 301 L2 302 L3 303

L1 601 L2 602 L3 603

L1 301 L2 302 L3 303

L1 701 L2 702 L3 703

L1 401 L2 402 L3 403

L1 501 L2 502 L3 503 L4 504

L1 301 L2 302 L3 303

L1 601 L2 602 L3 603

L1 301 L2 302 L3 303

L1 701 L2 702 L3 703

U1
160A
35kA

L1 9 L2 10 L3 11

L1 17 L2 18 L3 19

L1 13 L2 14 L3 15

L1 201 L2 202

L1 201 L2 202

L1 101 L2 102

L1 401 L2 402 L3 403

L1 501 L2 502 L3 503 L4 504

L1 301 L2 302 L3 303

L1 601 L2 602 L3 603

L1 301 L2 302 L3 303

L1 701 L2 702 L3 703

L1 401 L2 402 L3 403

L1 501 L2 502 L3 503 L4 504

L1 301 L2 302 L3 303

L1 701 L2 702 L3 703

N
СинийPE
Ж-З

XT1 ○ 1 ○ 2 ○ 3

L1 ○ L2 ○ L3 ○

Питание потребителя

Инв. № подл.

Подп. и дата

| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата | Листов |
|------|--------|---------|------|------|--------|
| | | | | | |

Копировал

Формат А3