




Ввод питания №1

Ввод питания №2

Ввод питания №3









ABP-PRS-MB-3-1-CHINT



U2

50A

25kA




Подвод внешнего питания =24В

Управление

Выход обратной связи

Запуск ДГУ

RS485



Инв. № подл.

Подл. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	Листов

Копировал

Формат А3