


Ввод питания №1



QS1

250A

F ~

1 3 5

2 4 6

Черный Черный Черный

Синий

Ж-з

КВ1

L1.1 / 7

SF1

5 6

3 4

1 2

KV1

ON

OL1

OL2

OL3

190..570V

KV1

3р

2CO

6A

6kA


хар-ка С

ON

KV1

ON

Ввод питания №2



QS2

250A

F ~

1 3 5

2 4 6

Черный Черный Черный

Синий

Ж-з

КВ2

L1.2 / 7

SF2

5 6

3 4

1 2

KV2

ON

OL1

OL2

OL3

190..570V

KV2

3р


2CO

6A

6kA

хар-ка С

ON



Инв. № подл.	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов

Формат А4




Схема управления АВР и индикации

Ред.	Листов	№ докум	Подп

Листов