| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A1 | Микро ПЛК Rievetech PR-14AC-R , 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V | 1 | |
| | | | KL1...KL3 | PCB реле силовое,2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm | 3 | |
| | | | KL1...KL3 | RT гнездо с винтовыми зажимами на DIN-рейку, логическая схема 5мм для реле (RT2,RT3,RT4,XT) | 3 | |
| | | | KM1;KM2 | Контактор CHINT модульный CHINT NCH8-20/22 20A 2НЗ+2НО AC220/230В 50Гц (R) | 2 | |
| | | | KV1;KV2 | Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1 KEAZ | 2 | |
| | | | PW1;PW2 | Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR.R, 5(10)A, 3x230/400В, 0,5S,2xRS-485 | 2 | |
| | | | PW1;PW2 | Коробка испытательная переходная ИК | 2 | |
| | | | QF1;QF2 | Автоматический выключатель Dr.Ferz в литом корпусе CNSX-N-250-TM-D 250A 50кА с рег. термомаг. расцепителем | 2 | |
| | | | QF1;QF2 | Моторный привод DR.FERZ CNSX-EMM 100/250 AC230V для CNSX 100-250 | 2 | |
| | | | QF3...QF7 | Модульный автоматический выключатель Dr. Ferz серии FMB 3P 50A 6kA хар-ка C | 5 | |
| | | | QS1;QS2 | Выключатель-разъединитель CHINT NH40-160/3, 3P, 250A, стандартная рукоятка управления | 2 | |
| | | | SF1;SF2 | Модульный автоматический выключатель Dr. Ferz серии FMB 3P 6A 6kA хар-ка C | 2 | |
| | | | SF3;SF4 | Автоматический выключатель модульный Dr.Ferz FMB-C 6kA 1P 6A х-ка C | 2 | |
| | | | SF5 | Автоматический выключатель модульный Dr.Ferz FMB-C 6kA 1P 4A х-ка C | 1 | |
| | | | TA1...TA6 | Трансформатор тока TTE-30-250/5A класс точности 0.5 | 6 | |
| | | | TR1 | Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт | 10 | |
| | | | XT4;XT5 | Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая | 8 | |
| | | | HL1 | Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,желтая | 1 | |
| | | | HL2;HL3 | Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая | 2 | |
| | | | HL4;HL6;HL8 | Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная | 3 | |
| | | | HL5;HL7 | Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая | 2 | |
| | | | SA1 | Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65 | 1 | |
| | | | SB1;SB3 | Кнопка CP, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4A 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS | 2 | |
| | | | SB2;SB4 | Кнопка CP, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4A 230V AC15, 22mm, IP65 EMAS | 2 | |
| | | | BASE1 | Цоколь для напольных шкафов 600x800x100мм серый | 1 | |
| | | | DIN1;DIN2 | Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15 | 2 | |
| | | | ENCL1 | Корпус напольный, ВШГ: 2000x800x600 мм, с одной дверью | 1 | |
| | | | INTRAIL1 | Рейка внутр. для устройств | 5 | |
| | | | INTRAIL2 | Шасси установочн. для устройств | 2 | |

| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб | | | | |
| Пров | | | | |
| Т.контр | | | | |
| Рук | | | | |
| Н.контр | | | | |
| Утв | | | | |

| Лит | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | |

PIRIS

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

Копировал

Формат А4

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ISL1 | Изолятор SM25 (M6) силовой с болтом | 18 | |
| | | | ISL2 | Изолятор SM30 (M8) силовой с болтом | 2 | |
| | | | ISL3 | Изолятор ступенчатый ИС4-30 (M8) силовой с болтом | 2 | |
| | | | WALL1;WALL2 | Панель боковая 2000x600 мм | 2 | |
| | | | WD1;WD2;WD13...WD16 | Перфокороб, 40 X 25 MM (ГxШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ | 16 | |
| | | | WD2 | Перфокороб, 40 X 40 MM (ГxШ), L=2000MM, RAL 7030 СЕРЫЙ | 1 | |
| | | | BUSB1;BUSB2;BUSBDR1;BUSBL1;BUSL1 BUSL2.1;BUSL2.2;BUSL3.1 | Шина медная 4x20 (1=320A, 2=489A, 3=640A) | 50 | м |

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

| Ред. | Листов | № докум | Подп | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб | | | | |
| Пров | | | | |
| Т.контр | | | | |
| Рук | | | | |
| Н.контр | | | | |
| Утв | | | | |

| Лит | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | |

PIRIS

Копировал

Формат А4